

הוראות שימוש וזהירות עבור סוללת ליתיום

- יש להשתמש אך ורק עם מטען דגם: CH0251-2101000GB המסופק יחד עם המכשיר.
- יש לטען את סוללת הליתיום רק בתחום הבית, אין לטען מוחץ לבית על מנת להימנע מתאונות.
- כאשר יש צורך בטעינת הסוללה, הוצאה אותה מהמרסס והכנסו למטען.
- אם נורת החיווי אדומה - הסוללה בטעינה. כאשר נורת החיווי תתחלף לירוקה, זהו הסימן כי הסוללה בטעינה מלאה.
- המטען מיועד לטיענות סוללת ליתיום ייחודית זאת בלבד. אין לטען בו כל סוללה אחרת.
- לשמירה על אורך חיי הסוללה ועל הבטיחות בטעינה, חובה להוציא את הסוללה מהטען בסיום פעולה הטעינה.
- השימוש רק במטען המקורי. שימוש במטען אחר עשוי לשבש את פעילות הסוללה ואף לגרום לסוללה לתיפקود ל�וי.
- אם יש סימנים כי סוללת הליתיום אינה פועלת כשרה, או שהטען אינו מבצע את פועלתו כפי שצרכן פנה פיד' ליבואן או למושוק, על מנת לפןוע פגיעה או תקלת במכשיר.
- כאשר טענים סוללת ליתיום ריקה לחולטי. יש לבדוק כי זמן הטעינה בהתאם לרשות בהוראות. במידה והсолלה אינה נתענת, ונורת החיווי אינה הופכת לירוקה בזמן הרשות בהוראות. יש לנתק את המטען מהחשמל ולפנות ליבואן או למושוק.
- כאשר הסוללה בטעינה. אין להפסיק הטעינה או לנתק מהחשמל לפני סיום טעינה מלא.
- הדבר עשוי ל��ר משמעותית את אורך חיי הסוללה.
- כאשר הסוללה אינה בשימוש זמן רב. יכולת האחסון בסוללה עשויה לפחות בחזרה. על כן כאשר הסוללה אינה בשימוש תקופה ארוכה. מומלץ לטען אותה אחת לשישה חודשים לפחות, ובכך לשמר על אורך חיי הסוללה ואיכות הטעינה שלה.
- אחסן את סוללות הליתיום והמרסס במקום קריר ויבש. בטמפרטורה שאינה עולה על 15-35 מעלות צלזיוס. ורמת הלחות אינה עולה על 65% לחות.

הוראות לשמירה על סוללת ליתיום

- אסור להרכיב את הסוללה במקומות או במקומות. כאשר הסוללה אינה בשימוש, יש לאחסן ולשמור במקום קריר ויבש.
- אסור למקם את הסוללה ליד מקור חום, כמו אש, תנור או פזר חום.
- אסור לננסות ולהפוך בין קופבי הסוללה. אין לננסות ולשנות בין הפלוס למינוס.
- אסור להשליך את הסוללה לאש או לפח האשפה הביתי. השלח בפח הייעודי לכך.
- אסור ל��ר בכל צורה בין קופבי הסוללה. פגולה את מסוכנת.
- אין לאחסן את הסוללה או לננסות אותה בקרבת מתקנות או בכלי מתכת.
- אסור להשליך. להפעיל כוח. לדפק על הסוללה, או לננסות לפתח את הסוללה.
- אין להשתמש בסוללה בסביבה בה נמצא חשמל סטטי חזק או בקרבת שדה מגנטי חזק. שימוש בכך בסוללה, ישמור על אורך חיי הסוללה ופוגעת תקינה של המרסס. בהצלחה.



הוראות תחזקה

- הוצאה הסוללה בתום השימוש וטען אותה במלואה. הוציא מהטען ונתקם מהטען מהחישול.
- לאחר הוצאה הסוללה. רוחץ היטב המרסס וכל חלקייו במים. הניח ליבוש.
- אחסן המרסס וחילקוו במקום קרייר ויבש.

פתרונות תקלות

הבעיה	גורם אפשרי	דגם: evolution 15
מנוע המרסס אינו נכנס לעבודה לאחר שמתג ההפעלה הופעל.	1. חיבורו החשמלי התנתקן במקשייר. 2. הסוללה ריקה או אינה טעונה. 3. מtag ההפעלה נפאם.	1. פרק כסוי המגן ובזוק החיבור. 2. טען הסוללה טעונה מלאה. 3. יש להחליף המtag אצל היבואן.
אין זרימת פים מהmarses	1. תיתכן סתימה בפיילטר	1. פתח הפיכל וננקה הפילטר.

הנחיות בטיחות

זהירות!

- חומרים ונוזלים בדHIGHISKAWCZ, קרא ההנחיות המלאות לפני השימוש.
- בעת ריסוס - לבש תמיד לבוש מגן ארוך, כפפות, מסכת נשימה ומשקפי מגן.
- הרחק המרסס, המטען והסוללות מהישהג ידים של ילדים ושאים מורשים לרוסס.
- הרחק ונעל במקומות בטוח את חומר הריסוס, הרחק מהישהג ידים של ילדים וחיות מחמד.
- לעולם על תרסוס כלפי אנשים, ילדים או חיות מחמד ומשק.
- בעת ריסוס ברוח קלה, רוסס תמיד כאשר הרוח בגבורה והלהאה.
- לפני תחילת העבודה, ודאו כי כל החיבורים והתלקים מחזקים במקומות.
- אל תרסס נוזל ריסוס שהחום שלו עולה על 50 מעלות צלזיוס.
- חומר ריסוס מסוכנים בפגיעה עם העור, בבלעה או בפגיעה בעיניים. תמיד פועל על פי הוראות בטיחות יצרכן החומר.
- בכל מקרה של פגיעה או בליהה פועל על פי הנחיות החומר או פנה מיד לרופא בצוירוף תווית חומר הריסוס.
- תמיד שחרור הלוחץ מהmarses לפני מילוי מחדש, טיפול או אחסון.
- לעולם אל תשאיר את marses, ריק או מלא, תחת שימוש ישירה.
- אין להשאיר חומרים בתוך marses בסיטום עבודה. שטוף אותן היטב!
- אין לרסס חומרים חריפים, חומרים דליקים, חומרים מפיסים, או חומצות.
- מכシリ זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכלויות מוגבלות,
- או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במקשייר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.



לבש
בגדי מגן ארוכים



לבש
משקפי מגן



לבש
כפפות מגן



לבש מסכת מגן
A.S

