

מד Rin הפעלה
ותחזוקה




HURRICANE V.I.P DESIGN

חרקן מקצועני למסעדות ובתי קפה | לליידת חרקים חעופפים



החרקן המעובד ביותר

ניתן להחליף הכיסוי הקדמי!
ולהתאים את החרקן לעיצוב החלל.



הנאות מפיקות גלי או רטוד של 365 המושן את החרקים.
ברגע שהחרקים המעופפים נמשכים ונכנסים למיכשי
ונעמדים על הלוח הדבוק הם אינם יכולים לשחרר יותר!

ażhorot clliot

מתאים למסעדות, בתים קפה, משרדים, רפואיים, לבניין ועוד
מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד.
 מידות: 45x25x20 ס"מ.

התקנה: תליה על הקיר. בגובה 2.00 עד 2.20 מטר.
חוונה להסיר את נייר המגן מלוח הדבוק לפני ההרכבה!

ניתן להחליף את הפאנל הצבעוני הקדמי בקלות ובמהירות
ולהתאים לאירועים ונסיבות החדר בו הותקן המכשיר.
כיסויים נוספים ניתן להציג על פי המלוא אצל יבואן.

יתרונות:

- לוכד חרקים בעזרת לוח דבוק ניסטר!
- 2 נורות UV עם אינכותיות
- שקט וידידותי לסביבה
- חסכוני בשימוש, קל ונוח לתפעול
- ללא חומר הדבורה ולא כימיים
- לשימוש פנימי
- נבדק ואושר על ידי מכון התקנים

ażhorot clliot:

מיכשי זה מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד ואני מיועד לשימוש בשטחים פתוחים.
לפניהם חיבור המכשיר לשקע החשמל, יש לוודא כי הנtones המופיעים על גבי תווית היצר מתאימים למתח החשמל הקיים.
יש להשתמש במיכשי רק למטרתו הייעודית - קיטילת חרקים מעופפים. אין לעשות בו שימוש אחר. שימוש במיכשי לצרכים
אחרים יכול להיות מסוכן. היזר לא יהיה אחראי לכל נזק העולול להגרכם כתוצאה משימוש לא נכון.
אין לגעת במיכשי בידים רטובות.
אין לגעת בכבל החשמל או במיכשי עצמו לצורך ניקוק מהשקי.

אין למשוך בכבל החשמל או במיכשי ידם של ילדים.

יש לשמר על המכשיר הרחק מהישראלים של מים.

לפניהם ביצוע פעולות ניקוק או תחזקה של המכשיר, סופלץ לחותה את כבל החשמל ולהשתמש בו כשהוא פתוח לכל אורכו.


לשם מניעת התהומות יתר העוללה להיות מסוכנת, יש להחליפו רק בנסיבות השירות המאורשת על ידי היצרן/יבואן.

אם פועל הדגמה נזוקן, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק בנסיבות שהמצאות אדים דילוקים או אבק נפי.


אין להשתמש במיכשי במקרה שקיים בהם סיבות להמצאות אדים דילוקים או אבק נפי.

יש להמנע משימוש לא מותאים בכבלים פאריים ולהרחיק את נקודת החיבור מפה עם לחות.

התקנה
הקפד להשתמש תמיד בחALKים מקוריים.
אורך UV מנורת UV הוא לערך שישה חודשים רצופה. לאחר תקופה זו יתכן יהיה צורך להחליף
את מנורת UV. חשוב לנתק את המכשיר מהשקע לפני כל פעולה. אני קריא בעין את ההוראות:



1. אורך מקום מתאים למיכשי, בגובה של 1.80 עד 2 מטר
מארצפה. וזה יכול שכבת חשמלי בקורת מקום. כי אין
הקרמת אור שמש ישיר על המיכשי וכי הקיר חזק די.



5. אוחז את המיכשי בשתי ידיים. תלה אותו על הברגים בפק הכספי לגמור מושלם
זה. כסה את שני הברגים העליונים בפק הכספי לגמור מושלם



מערכם מצורף

פתרונות בעיות שכיחות

| הבעיה | המלצה | סיבה אפשרית |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| המכשיר אינו עובד | בדוק את חיבורו החשמלי | המכשיר אינו מחובר היטב לחשמל |
| הנורה אינה נדלקת | נורא או סטרטר לא תקין | החלף הנורה/הסטרטר הפגולים |
| חרקים אינם נדקים | לוח הדבוק התיישן או מלא | החלף בלוח דבוק חדש |
| חרקים אינם נמשכים לאור | הנורה נחלשה והאור חלש | החלף הנורה בחדרה חדשה |
| חרקים אינם מתקרבים | המכשיר חוצב מעיקום מואר מדי | המכשיר חוצב מעיקום מואר מדי |



יש לקרוא את ההוראות על
האריזה. מקום בחלק
העליון של החרקן
להדביק על לוח הדבוק או
להניח בתעלת האיסוף.
סומולץ להחליף קפסולת
משיכנה לאחר 14 ימים.
להחליף לוח דבוק
ולקם קפואה חדשה.



מצורפת קפסולת
פטיון בלעדית
להגברת המשיכה



דיזיין משיכה אפקטיבי

60
מ"ר

CE

אני קרא את מדרין הפעלה בעיון לפני השימוש בקטלן החרקן. שמו את המדרין בהישה ידך למקורה שתוודק לו.
חדרי אוכל וסעודות | בית קפה | משרדים | לבניין | ועוד