

מדرين הפעלה
ותחזוקה



דגם: AN-B110-U

360° עכבר-נו^ו

מרחיק עכברים משולב אולטרה-סוני



מכשור סוני ואולטרה סוני[®] 360° להרחקת עכברים



בטוח לשימוש | אינו פוגע במכרסם | אינו פוגע בחיות מחמד | ללא רעלים או חומרי הדברה

אנא קרא את מדرين הפעלה בעיון לפני השימוש בעכבר-נו^ו 360.
שופור את המדוחן בהשגה יין למקורה שתזדקק לו.



פתרונות לשיכוך פנימי
לסביבה בריאה ונקייה ממכרסמים



נתונים טכניים

כבל טעינה USB
ספק כח: טעינת DC 5V USB 5V (לא מסופק יחד עם המכשור)
פידוט: קוורר 122 ס"מ, גובה 92 ס"מ.
משקל: 340 גרם.
צריכה חשמל: 2 וואט.
טוווח תדרים של תדר על כל קולי: HZ 4000-5000
טוווח תדרים גלים אולטרה סוניים: HZ 19000-60000
עוצמת פלט קול: DB 120 DB 5V DC לכל רמקול
שטח CISCO: 50 מ"ר.
CISCO: 360 מעלות.
מסך גלים אולטרה סוניים וגלים קוליים.
מספר מסכי עבודה להתקמה מיטבית.
שימוש:Für Einzelhandel, Supermarkt, Restaurant, Büro, Wohnung, Geschäft, usw.



יבוא ושיווק:
גרין פלייס. קבוע גבת
טל: 09-96668866
פק. 09-96668868
www.greenplace.co.il



מיוצר בסין

הוראות שימוש

1. חנוך את כבל USB שנמצא בתוך האריזה לשקע המופיע לך במכשיר. להלפון ניתן לחברו לספק כוח (שנאי) DC 5V (אינו מצורף לאரיזה) בשקע המופיע לך במכשיר.
2. מוקם את המכשיר במקום הנכון בצדורה בטוחה, הרחק מילדים ובעליהם. בחר את מצב העבודה הדורש לך (על פי הרשימה בעמוד הקודם) מתוך שלושת אפשרויות השידור, שנן מצבו העבודה וכפטוריו כיוון עצמת השידור.
3. לאחר התקנת המכשיר, תורץ מספר ימים תוכל להזמין היעדר פעילות מכורסים. עם זאת, תיתכן עליה בפעילות המכורסים בתקופה זו, עקב שידור הגלים הקוליים או צליל האולטראה סוני, אלה מניעים את המכורסים לצאת מסקופות המסתור שליהם. תורן זמן קצר גם הם יעלמו וילו לחפש מקום אחר.
4. פלט קולי או אולטרה סוני של דוחה מכורסים⁰ יתחל לתקוף את מערכת השמיעה והעצבים של המכורסים ויבريح אותם. בדרך כלל, כעבור מספר ימים מהשתחמתופל אפשר להיות נקי מכורסים.
5. ניתן למוקם את המכשיר במרכז החדר. העיצוב המופיע של המכשיר מאפשר לך לפזר את הגלים האולטראה סוניים או גל היקול ב-360 מעלות בצדורה רחבה שלא מאפשרת למקרים מסוימים למסתו. להלפון ניתן למוקם את המכשיר בכל פינה בחדרו.



הוראות בטיחות ואזהרות

- אין להניח את המכשיר ליד האוזן שלך או של אחרים בעת שימוש במכשיר בדיקת הצליל.
- יש למוקם את המכשיר במקומות שלא ניתן לישא לילדים ובעליהם.
- התקנת המכשיר באזוריים סגורים ויבשים בלבד. לא מתאים לשימוש חיצוני.
- הרחק מהישה ידים של ילדים ובעליהם.
- אין למוקם את המכשיר בסביבות חיות פרמד, אלא אם ויזים להרחיק את החיות מהמכשיר.
- לא סומולץ למוקם את המכשיר בחדריamina שיש בהם שקט מוחלט.

דגם: AN-B110

המכשיר משדר גלי קול קוליים בצדדים גבויים וצלילי אולטרה סאונד המר_ticks עכברים וחיות נספות. באמצעות כפתורי הבקרה תוכל להתאים את המכשיר לצרכים סביבתיים שונים.
חשיבות:
אין למוקם את המכשיר בחדרים שקטים ובחדרי שינה.
בחלק מהמצבים הצלילים נשמעים על ידי בני האדם.

一侧 עבור המכשיר

למכשיר 3 תדרי עבודה ו-2 מצבים עבודה, ניתן לנבחר לפי צרכי הסביבה השונה:

1. **שליטה תדרי עבודה:**
תדר | - גלי קול (גלי לחץ) שתפקידם: דוחים חתולים, כלבים ועוד.
2. **תדר || - גלים קוליים (גלי לחץ) + פונקציית סאונד קולי.** שילוב של שני סוגים הגלים שהמכשיר משדר.
3. **תדר ||| - פונקציית צליל אולטרה סאונד, דוחה עכברים.**

2. שתי שיטות פעולה:

- A **שיטה | - עבודה רציפה (גלי לחץ) שתפקידם: דוחים חתולים, כלבים ועוד.**
- B **שיטה || - עבודה לסתוריגן, יש לשיטה זו שני סוגים הפעלה, כמפורט:**
 - 1.2 - כאשר משתמשים בפונקציית סאונד קולי (1) או פונקציית גלים קוליים (2) בלבד, המכשיר יעבד לפחות 20 שניות, מרוחה הפסקה של 60 שניות, ואך עבודה מחזורת.
 - 2.2 - כאשר משתמשים בפונקציית צליל קולי ובगלים אולטראה סוניים משולבים יחד (3) המכשיר יעבד 5 שניות עבור כל תדר, במחזוריות של פעמיים, וארוחה הפסקה של 60 שניות, ואך עבודה מחזורת.

3. מצב בדיקה:

מדמה את הצלילים שהמציקים שומעים, בדוק שהcoil האולטראה סוני עובד או לא. אל תצמיד את האוזן למכשיר בעת בדיקה!

4. כפטור עליון - התאמת עצמה:



להתאמת עצמת השידור:
השתמש בכפטור עצמת השידור להתאמת רמת תפוקת האנרגיה, כדי לכטשות גודל שונה של שטח, או של כפות המכורסים, בהתאם לצרכים שלך.



בהתאם לצרכים. התאמת העוצמה בהתאם לרמת הנגיעות של המכורסים בשטח, ולפדי גודל השטח המתופל.

5. טווח ההגנה של המכשיר:

דוחה פזקיים⁰ מתאים לשימוש בבתי מגורים, מסעדות, בית ספר, משרד, חניות מקורות, מוסננים, מרתפים או כל אזור פנימי. מגן ביעילות על שטח שגודלו 50 ס"ר.
בעור סכינה המורכבת ממספר חדרים או אזורים סגורים אנו ממליצים להשתמש במספר מכשירים שכן עכברים ומקרים יכולים יכול למצוא מקום סתום בזמן סכיבת הנקיה מהמכשיר.