



דגם: AN-A368

עכבר-נו^ו

מרחיק עכברים אולטרה-סוני




מכשור אולטרה סוני נייד להרחקת עכברים



מכשור נייד מופעל סוללות
2 רמקולים עוצמתיים לשידור גלי הקול.
בורר לנבחרת תדריות השידור.
חיישן אור להפעלה אוטומטית.
לשימוש פנימי בלבד.
כיסוי שטח עד 30 מ"ר.
ניתן להפעלה בחיבור פיקו USB
המצורף לאזיזה.
המכשור מגיע ללא סוללות.



בתווך לשימוש | אינו פוגע במכרסם | אינו פוגע בחיות מחמד | ללא רעלים או חומרי הדברה
אני קרא את מדריך הפעלה בעיון לפני השימוש בעכבר-נו^ו.
שופר את המדריך בהושגה יידך למשך שתזדקק לו.



מתאים לשימוש פנימי
לסביבה בריאה ונקייה ממיכרים



ניתן לבחר דגם הפעלה, שלוש סוללות LR14
או חיבור בכבל MICRO USB
חיישן אור המאפשר בחירה בין עבודות המכשור בחושך
לבין 24 שעות עבודה רציפה
שני רמקולים לשידור עוצמתי של גלים אולטרה סוניים

יבוא ושיווק:
גרין פלייס. קבוע גבת
טל: 09-9668866
פק. 09-9668868
www.greenplace.co.il



מיוצר בסין

הפעלת המכשיר

הפעל את המכשיר: בבחירה מתח הפעלה "Off | Night | 24 H" בחר את הפעולות הבאות לפי הרצוי לך:

מצב לילה - פעול רק כאשר חשון, הודות לחישון האוטומטי.

מצב קבוע - פעול במשך 24 שעות כל שעה היממה.

מצב נביי - המכשיר אינו פעיל כלל.

בחר את תדריות פולט הצלילים האולטרא סוניים בהתאם למצב הנגיעות בשטח. השתמש במקרה | 1 | 2 | 3 |

מצב 1 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן 50 שניות מנוחה וחוזר חלילה.

מצב 2 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן 2 דקות מנוחה וחוזר חלילה.


מצב 3 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן הפסקה של 5 דקות וחוזר חלילה.

כפתו בחירת תדר - לכיוון עצמת התדר האולטרא סוני הנפלט מהמכשיר.

חווי הסוללות משתנים בהתאם להגדירות תדריות המכשיר.

כוון את חוגת התדריות על פי מצב המצאות העכברים בשטח הנתון. כופלץ לכיוון את מצב 1 - כאשר יש נגיעות רבות.

מצב 2 - כאשר התופעה פחותה ומצב 3 - כדי להגביל את הנגיעות הבאות ולמנוע חזרות מוכרים.



הוראות בטיחות ותחזקה

- יש למקם את המכשיר במקום שלא יאפשר גישה לילדים וב的日子里.
- התקנת המכשיר באזוריים סגורים ויבשים בלבד. לא מתאים לשימוש חיצוני.
- אין להפעיל את המכשיר באמצעות כבל נשיש סוללות במכשיר.
- נש machinir פועל על ידי סוללות, יש לבדוק כל 3 חודשים את בית הסוללה ואת הסוללות להחליף או לנוקות בהתאם לפי הצורך.
- לא כופלץ למקם את המכשיר בחדרי שינה או במקומות שיש בהם שקט מוחלט.

נתונים טכניים

- אפשרויות אספקת חשמל:
 - 1. שלוש סוללות גודל C (לא אלקלין או ליתיום (אין להשתמש בסוללות נתענות).
 - 2. חיבור את כבל ה-MICRO USB אל שקע ה-USB.
 - תדר אולטרא סוני: מ-60 KHz עד 16.1 KHz ב宽容 0.35W.
- עצמת צליל אולטרא סוני: 2 X 130 dB.
- צריכת חשמל: 0.35W.
- מתאים לשטח מקורה עד כ- 30 מ"ר.

דגם: AN-A368

כיצד המכשיר עובד

המכשיר פולט גלים על-קוליים הממשים תדרים ללא הרף, גלי הקול גורמים להפרעה בעקבות השמיעה של העכברים והם נאלצים לעזוב את הסביבה בה פועל המכשיר.

התדרים המשתנים המופקים מהמכשיר סוגרים למטרת לצלילים האולטרו סוניים הנפלטים מהמכשיר. המכשיר הומני ואינו פוגע במכרסמים ובחיות מחמד. ללא שימוש בכינכילים או ברעלים.

המכשיר יוכל להיות פועל על ידי 3 סוללות (LR14) (שאיןן כלולות במכשיר) והוא מושלם לשימוש בכל סביבה פניתה בה אין חיבור למקור כוח חשמלי. ניתן להפעיל את המכשיר גם בחיבור עם כבל פיקו USB, כאשר מפעלים את המכשיר עם כבל USB (המצוף לאירוע) יש לדאוג להוציא את הסוללות.

אידיאלי עבור משרדים, מרתפים, בתים, עליותאג, מטבחים, מקלטים, חניה למכונית וכל רכב קלאיים, קמפיקנה ועוד.צלילים האולטרו סוניים הנפלטים מהמכשיר יש עצמה ניכרת, את חלוקם יכול בני האדם לשמע, בהתאם לכיוון עצמת השידור של המכשיר.

לא כופלץ למקם את המכשיר בחדרי שינה או במקומות בהם יש שקט מוחלט.

יעילות המכשיר

המכשיר מצויד בשני רמקולים ורביעי עצמה והוא יעיל לפני שטח של עד 30 מ"ר בחלל אחד.

המכשיר אינו מותן פתרון למספר חללים במקביל. כופלץ למקם מכשיר אחד לכל חלל עד 30 מ"ר.

השיפעת המכשיר ניכרת לאחר מספר ימים מהתקנתו. עברו סביבה המורכבת ממספר חדרים מיש צורן להשתמש במספר מכשירים, שכן עכברים ומוכרים יכולים למצוא מקום בסביבה הקרובה הנקייה מהשיפעת המכשיר.

הנה את המכשיר לצד הנגדי לכיוון דרכם מילוט (דלת, חלון, פתח ועוד) השאר תמיד דרך מילוט לעכברים על מנת שיוכלו ליצאת מהשטח המטופל ולא לחזור אליו.

השאר את המכשיר האולטרו סוני עוגד 24 שעות לפחות לטוצאות הטובות ביותר, בחר את פרוח המשימה המתאים לצרכים שלן 1-2 בהתחם לרמת המכשיר.חווי הסוללות משתנים בהתאם להגדירות תדריות המכשיר.

בחירת תוכנית העבודה נעשית בחלקו האחורי של המכשיר (דלת, חלון, פתח ועוד) השאר תמיד דרך מילוט (ראה שרטוט).

המכשיר יכול להיות פועל גם באמצעות כבל "פיקו USB", או שני מתחאים A 5V 5000mA (אין מסופק עם המכשיר). אסור לחבר את הcabbel והסוללות יחד לזרוק הפעלה! או סוללות או כבל.



הנחת המכשיר לפעולה

לפני הצבת המכשיר, מצא את המקום המתאים למקם את המכשיר בסביבה הפנימית. זכרו להשאיר פתח מילוט לעכברים. כוון את המכשיר כך שישדר גלים לכיוון פתח המילוט.

וזוא כי פליטת גלי הקול שפערת על ידי עצמים חוסמי קול (ריהוט, קירות ארון ועוד). כי הם עשויים לעזרה את גלי הקול ולהפחית השיפעת המכשיר.

הסר את חסה הסוללה על ידי שחרור בורג הנעילה. הנכנס 3 הסוללות (LR14) המתאימות למוקם, הקפד על הקוטביות הנכונה. החזר את חסה הסוללות בחזרה למוקומו וסוגר אות בורג הנעילה. המכשיר סוכן לשימוש.

מכיוון שהצליל האולטרו סוני אינו נשמע ברוב המקומות לאוזן האנושית, כדי לוודא את פעולתו הנכונה של המכשיר, השתמש בכפתור הבדיקה הנמצא בצד האחורי של המכשיר, לחיצה עליו תשפיע את הצליל האולטרו סוני הנפלט מהמכשיר. אל תקרב את האוזן אל המכשיר!